

## Beschreibung & **Warnhinweise / Sicherheitsinformationen**

- Das Produkt ist kein Spielzeug!
- Der Artikel ist, nur als Dekoration, für den privaten Hausgebrauch bestimmt.
- Nur in trockenen und geschlossenen Räumen verwenden.
- Bitte überprüfen Sie den Artikel, vor dem Betrieb, auf eventuelle Schäden. Das Produkt darf auf keinen Fall benutzt werden, sobald Sie Schäden feststellen können.
- Vermeiden Sie unbedingt die Berührung des Produktes mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten.
- Schauen Sie nicht direkt in die leuchtenden LED's – es besteht die Gefahr von dauerhaften Schäden an den Augen!
- Sollten Sie z.B. eine Glaskugel als Aufsatz verwenden, vermeiden Sie bitte eine direkte Sonneneinstrahlung auf Glaskugel und Leuchtrahmen – die Kugel kann unter Umständen wie ein Brennglas funktionieren und den Leuchtrahmen oder Gegenstände in der Nähe, verbrennen!
- Der LED-Leuchtrahmen kann über 4 Batterien ( C Baby, R14, 1,5V ) betrieben werden ( Batterien im Lieferumfang enthalten )
- Bei Neukauf der Batterien achten Sie bitte darauf, dass es sich um handelsübliche Batterien, des oben genannten Typs, handelt.
- Legen Sie bitte die Batterien, entsprechend dem Plus,-und Minuspol, in die Batteriefächer ein.

Wagner Life Design GmbH

Von-Bronst-Str. 14

D-22885 Barsbüttel/Germany

T +49 40 675 88 94 0

F +49 40 675 88 94 10

E [info@wagnerdesign.de](mailto:info@wagnerdesign.de)

[www.wagnerdesign.de](http://www.wagnerdesign.de)

Stand 09.12.2024